

ARTISTRY SIGNATURE SELECT™

ПЕРСОНАЛЬНАЯ СЫВОРОТКА



СОВМЕСТНОЕ
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

ARTISTRY™ **DERMASONIC**

САЛОННЫЙ УХОД
В ДОМАШНИХ УСЛОВИЯХ



РЕЖИМЫ DERMASONIC И ПРЕДЫДУЩИЕ СЫВОРОТКИ ARTISTRY™



РЕЖИМ
HYDRATE



ARTISTRY HYDRA-V™

РЕЖИМ
VITAMIN C



ARTISTRY INTENSIVE
SKINCARE™

РЕЖИМ
WRINKLE



ARTISTRY YOUTH
XTEND™

РЕЖИМ
LIFT



ARTISTRY YOUTH
XTEND™ Ultra


РЕЖИМ
RADIANT



ARTISTRY IDEAL
RADIANCE™

СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕЖИМ «SIGNATURE SELECT» ДЛЯ ПЕРСОНАЛЬНОЙ СЫВОРОТКИ ARTISTRY SIGNATURE SELECT™

КАК АКТИВИРОВАТЬ РЕЖИМ «SIGNATURE SELECT»*

- 1 Нажмите кнопку включения  и включите аппарат.
- 2 Последовательно нажимайте кнопку включения и пролистывайте режимы вниз в следующем порядке, чтобы активировать специальный режим:



- 3 Вы услышите особенный звук и после этого необходимо будет «пролистать» режимы до конца:

 Radiant,  Lift,  Wrinkle и  Signature Select.

РЕЖИМ «SIGNATURE SELECT» АКТИВИРОВАН!

При последующем включении аппарата **не нужно** заново активировать режим SIGNATURE SELECT. Он будет располагаться после режима Wrinkle.



*инструкция действует для аппаратов Dermasonic из последних партий. В случае, если аппарат был приобретен с 28 июля по 30 сентября 2017 года или самостоятельно у поставщика (не через компанию Amway), специальный режим SIGNATURE SELECT на нем может отсутствовать. В этом случае мы рекомендуем вместе с персональной сывороткой ARTISTRY SIGNATURE SELECT™ использовать режим, который соответствует Вашей первостепенной потребности (например, увлажнение или борьба с морщинами и т.д.)

АППАРАТ DERMASONIC И ПЕРСОНАЛЬНАЯ СЫВОРОТКА ARTISTRY SIGNATURE SELECT™

режим **SIGNATURE SELECT**

Для персональной сыворотки
ARTISTRY SIGNATURE SELECT™,
смешанной с 2-мя или 3-мя
концентратами.



ИЛИ

Если в базе
смешан только
1 концентрат:

РЕЖИМ HYDRATE



Набор «Увлажнение»

РЕЖИМ RADIANT



Набор «Против
«Осветление» пигментных пятен»

РЕЖИМ LIFT



Набор «Лифтинг»

РЕЖИМ WRINKLE



Набор «Против
морщин»

РЕЖИМ VITAMIN C



ARTISTRY INTENSIVE
SKINCARE™